Instrumentation

AUTHOR

Joseph Moerschell, Marc Nicollerat

1 Chapitre 1

• On a plongé une pierre dans un récipient pour en mesurer son volume. Quel est le poids de cette pierre si on connait sa nature ?

Tip

Le volume d'eau donne le volume de la pierre, la masse volumique de la pierre permet d'en déduire son poids.

• Comment puis-je mesurer la masse volumique d'un matériau avec des moyens rudimentaires (un pied pour la longueur et des poids connus) ?

Tip

Je peux tailler un cube d'un pied de coté et mesurer le poids. J'aurai un résultat en "poids/pied"

- On aimerait mesurer la hauteur de la tour de la Bâtiaz (en dessus de Martigny). Elle serait visible depuis la plus haute tour de Valère (à Sion).
 - o Comment mesurer cette hauteur à distance ? Que faudrait-il connaître ?
 - Quelle précision doit-on avoir pour les mesures pour connaître la hauteur à 1m près ?

Tip

- On mesure l'angle sous lequel la tour apparaît. Il faut connaître la distance de Sion à Martigny pour en déduire la hauteur.
- Si on approxime la relation ainsi : $h=d\cdot \alpha$, α en radiants, on a pour h=1 un angle de $\alpha=1/d$.
- Si je mesure la distance du soleil en mesurant le temps qu'il faut entre les 2 instants où il est perpendiculaire à l'horizon, quelle durée vais-je mesurer ? Avec quelle précision je dois définir l'instant où le soleil apparaît perpendiculaire (en angle)?

Tip

- L'angle serait de $lpha=d_{terre}/D_{TS}$. La terre aura tourné de $180\degree-lpha\cdot180/\pi$. 180 correspond à 24h, on calcule donc le temps.
- Mesure de la distance de la terre au soleil à partir du parallaxe horizontale de Mars (cf document STAGE-SOLEIL).

Tip cf corrigé du document

• Sachant que la puissance mécanique s'exprime par l'expression $P = F \cdot v, F = force, v = vitesse$, et que la puissance électrique est donnée par $P = V \cdot I$, que les deux unités sont les mêmes, quelle est l'unité du volt [V] ?

```
Tip F=m\cdot a[kgm/s^2]\text{, }P=F\cdot v\text{ a pour unit\'e }[kgm^2/s^3]\text{. }P_e=U\cdot I[V\cdot A]\text{ implique que }V\text{ a pour unit\'e }[\frac{kgm^2}{As^3}]
```

• Un capteur a une réponse du premier ordre qui s'exprime sous cette forme si la mesurande change brutalement de 0 à une valeur donnée x_1 :

$$y(t)=x_1(1-e^{-t/ au})$$

Combien de temps faut-il attendre pour avoir une lecture de la valeur x_1 avec une précision de 99% ?

```
Tip

from math import *

print("t=tau *",-log(0.01))

t=tau * 4.605170185988091
```

2 Chapitre 2

Sonorisation d'un orchestre

On enregistre une source sonore avec un micro MKH 416. On a 2 instruments qui sont un violon et un saxophone Les instrumentistes sont assis à 2m l'un de l'autre, on place le micro en face du violoniste, à 1m.

- A la mesure du signal du micro, quel sera le niveau sonore du violon comparée au saxophone
- Quel sera le niveau d'un éternuement à l'arrière de la salle

Paramètre Valeur

Niveau sonore d'un violon 80 dBA

Niveau sonore d'un saxophone 90 dBA

Eternuement 90 dBA

Distance des spectateurs 20 mètres

Attenuation avec la distance 3dB / doublement de distance

On va dire que le micro enregistre le niveau sonore donné pour les instruments à 1m.

Pour le saxophone, qui n'est pas dans l'axe, et qui est plus loin, on prend

- angle donné par $atan(2)=63\degree$ cause une atténuation de 3db
- distance de 2m20 cause une perte de 7db

Le micro enregistre 10db de moins le saxophone. On aura donc les 2 instruments au même niveau.

Caractéristique statique

• Pour une sonde NTC de l'exercice 2.2, quelle serait la relation qui donne la température comme fonction de la résistance ?

Ceci a été fait au TP. Il faut résoudre le polynome.

Caractéristique statique

• Si on mesure la température avec cette sonde et une résistance pull-up, le tout alimenté par une tension de 3.3V, comment peuton calculer la température à partir de la tension qu'on peut lire sur la sonde.

On a la tension sur la sonde qui est donnée par $U_{sonde}=3.3*R_{sonde}/(R_{up}+R_{sonde})$. On résoud ceci pour obtenir $R_{sonde}=f(U_{sonde})$. Avec la relation inverse ($T=f(R_{sonde})$), on peut calculer la température.

Entraînement à courant continu

Quel est le régime stationnaire de l'entraînement à courant continu ?

Il faut poser que les dérivées sont égales à 0, ce qui correspond à un régime stationnaire. On résoud ensuite les équations pour trouver la vitesse de l'entraînement.